

Eczanem Entegrasyonu

Programınızı Ingenico cihazınızla entegre etmek için öncelikle Ingenico aktivasyon işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Aktivasyon işlemi sonrasında Ingenico cihazınızı bilgisayar ile USB kablo üzerinden bağlamanız gerekmektedir.

Aktivasyon işlemi için;

- 1.) <https://online.ikasa.com.tr> adresine giriş yapılıp.
- 2.) "Online işlemler" girişi yapılır. Giriş yaptıktan sonra ödemeler bölümünden "Eczanem Eczane Entegrasyon" bedeli ödenir. Bu ücret Ingenico tarafından alınmaktadır.
- 3.) Ücret ödemesinden sonraki 24 - 48 saat aralığında Ingenico tarafından Parametre tanımlaması yapılır. Cihazınız içinde Yazarkasa Ayarları bölümünden "Parametre Yüklemesi" yaptırmanız önerilir.
- 4.) Parametre tanımlandıktan sonra, Ingenico cihazınızı USB üzerinden bilgisayara bağlamanız gerekmektedir.

Eczanem Entegrasyon Bedeli

Ödeme noktası – Ingenico Entegrasyon bedeli 3200 TL'dir. Bu ücret <https://bilgegrup.com.tr> adresinde yer alan hesap numarasına yatırılır. Açıklama bölümüne mutlaka eczacı adı ve eczane adı yazılmalıdır. Ödeme yapıldıktan sonra Eczanem yetkilileri entegrasyonunu aktif edecektir.

Eczanem Programına Kurulum

Entegrasyon işlemleri kablolu yapılmaktadır. Yazarkasanız Ethernet ile ağınıza bağlı olmalıdır. Yazarkasanızın ayarlar bölümünden "Bağlantı Ayarları" "Ethernet" bölümünü "STATIC" ip ayarlarını yaptırmanız gerekmektedir. İp adresini not almanız önemlidir. Daha sonra 0850 332 00 00 destek hattını arayarak kurulumunuzu tamamlayabilirsiniz.

INGENICO IWE-280 Bağlantısı Nasıl Yapılır?

IWE 280 cihazının konulduğu şarj ünitesi - veri iletim altlığının arka kısmında bulunan porta, sağdaki resimde gösterilen veri aktarım kablosunun ucu bağlanmalıdır. Diğer USB ucu bilgisayarınızın USB girişine bağlanmalıdır.



INGENICO IDE-280 Bağlantısı Nasıl Yapılır?

IDE 280 cihazının arka kısmında bulunan microusb girişine, sağdaki resimde gösterilen veri aktarım kablosunun mikro usb ucu bağlanmalıdır. Diğer USB ucu bilgisayarınızın USB girişine bağlanmalıdır.



INGENICO Move 5000 Bağlantısı Nasıl Yapılır?

INGENICO Move 5000 cihazının konulduğu şarj ünitesi - veri iletim altlığının arka kısmında bulunan porta, sağdaki resimde gösterilen veri aktarım kablosunun ucu bağlanmalıdır. Diğer USB ucu bilgisayarınızın USB girişine bağlanmalıdır.

